



Skötselanvisningar

För en hållbar inredning

Laminerade ytor

Allmänt

Inredningarna synliga delar består till stor del av laminerade enheter. Högtryckslaminat är tåligt och kräver ingen speciell skötsel.

Vid fläckborttagning når man bästa resultat genom att följa nedanstående rekommendationer.

Borttagning av smuts

Torka av laminatet med fuktig trasa. Vatten med såpa, tvål eller vanligt syntetiskt rengöringsmedel löser vanligt förekommande smutsfläckar. Speciellt svår nedsmutsning kräver behandling med koncentrerat rengöringsmedel.

Borttagning av limfläckar

Utspillt lim på den dekorativa ytan tas bort med ljummet vatten, tillsatt med ca 10% etanol. Uthärdande urealim är svåra att avlägsna. Pensling med utspädd saltsyralösning kan ibland ge bra resultat, eventuellt kombinerat med försiktig skrapning med träkniv eller liknande. Ta kontakt med limfabriken för vidare upplysning om borttagning av limfläckar.

Borttagning av fläckar från färg, pennor etc.

Här används organiskt lösningsmedel t ex. T-sprit, bensin, aceton eller liknande. Ta bort resterna av det organiska lösningsmedlet med vatten och vanligt rengöringsmedel. Tänk på att många lösningsmedel är miljö och hälsofarliga. Använd små mängder, vädra ordentligt och undervik öppen eld i samband med rengöring.

Använd aldrig stålull

Stålull, Scotchbrite® och liknande får inte användas eftersom det lätt ger blanka fläckar på de ytor som rengjorts. Undvik också rengöringsmedel som innehåller skurmedel. Nitrocellulosaförtunning ska inte heller användas eftersom den kan ge strimmor i laminatet.

Lackerade ytor, fanér och massivt trä

Lackerade ytor rengörs fördelaktigast med endast fuktig trasa. Använd inte skurpulver eller liknande preparat som innehåller slipmedel eller andra repande partiklar.

Thinner får inte användas. Möbler av fanér påverkas hela tiden av luftens fuktighet. Torr luft får träet att torka och krympa ihop. Högluftfuktighet får träet att svälla och växa i volym. Dessa växlingar skapar spänningar i materialet som kan leda till att fanér/ massivt trä spricker och slår sig.

Ställ därför inte möbler direkt i anslutning till värmekälla, t ex. bord över ett element.

Ställ inte heller möbelen utomhus.

Kraftiga fuktighetsomslag ökar omedelbart risken för skador.

Oljade ytor i massivt trä

Allmänt

Bordsskivor av denna typ innehåller normalt en fuktighet som varierar mellan 7 och 9 %. Skivan påverkas av rumstemperatur och luftfuktighet som avviker från normala förhållanden genom att det kan slå sig något. Genom att följa nedanstående råd och anvisningar kan detta motverkas optimalt.

Förvaring

Skivorna skall förvaras under normala temperatur- och fuktighetsbetingelser.

Undvik att placera skivorna mot varma element eller kalla golv.

Montage

Skivorna är tillverkade av ett naturligt material som beroende på värme, kyla och luftfuktighet kan röra sig. För att möjliggöra detta används frigående hål i bordets stativ.

Anoljning

För att undvika problem i form av sprickor samt för att hålla den ömtåliga ytan ren och fräsch måste skivan regelbundet efterbehandlas och underhållas.

Använd aldrig en anoljad skiva förrän ett dygn efter sista anoljning. Dagligt underhåll bör ske med så torr städmetod som möjligt. Skivan får aldrig utsättas för spill av kaffe, vin, vatten och andra vätskor. Om så sker ska skivan omgående torkas torr och ren för att bibehålla ytans finish. Fläckar som eventuellt uppkommer kan dock slipas bort, varefter ytan oljas igen.

Rekomenderad olja: 50 % kokt linolja samt 50 % balsamterpentin.

Efter anoljning dränks använda trasor/ svampar i vatten på grund av risk för självantändning.

Böjda skivor

Om skivan böjer sig eller visar tendenser att vilja spricka beror detta på att fuktbalansen ändrats eller att skivornas rörlighet begränsats på något sätt. Kontrollera därför omgående infästning och placering.

Allmänna råd för metall

Torka bara av ytan med en mjuk trasa som är fuktad i såpvatten. För hårt smutsad eller fläckad metall, krom eller stål, använd en trasa fuktad i ren alkohol. Använd aldrig lösningsmedel på lackerad eller ytbehandlad metall.

Epoxy

Efter installation/montage av bänkskivor och vaskar ska dessa torkas med #0000 stålull eller Scotchbrite® (grå) tillsammans med Simple Green®. Använd inte stålull eller Scotchbrite® direkt på bänkskivorna och vaskarna då dessa riskerar att skadas om inte olja används samtidigt. Samma procedur gäller vid allmän städning.

Förebyggande underhåll

Vaxa aldrig bänkskivorna eller vaskarna. Avlägsna/torka av allt som tappas/spills direkt på ytan. Polera bänkskivorna och vaskarna regelbundet enligt ovan.

Även om epoxy är resistent mot de flesta kemikalier så är materialet känsligt mot temperaturchocker, och garantierna gäller inte om skada uppkommit genom att bänkskivorna eller vaskarna utsatts för flytande kväve.

Polypropylen

Regelbunden avtorkning med rengöringsmedel, såpa eller tvålflingor och en grov tvättsvamp är vanligtvis det enda som behövs. Milt slipande rengöringsmedel kan användas vid mindre repor. Polypropylen-ytan är särskilt känslig för organiska lösningsmedel, varför dessa bör torkas bort omedelbart.

Underhåll

Våra möbler har inget underhållsbehov.

Viktigt är dock att de står uppställda i en torr inomhusmiljö

Vid skador på din möbel

Om något mot förmodan skulle gå sönder på din möbel är du välkommen att ringa till ditt närmaste Lundqvist-kontor. Vi har servicetekniker runt om i hela landet som kan hjälpa dig.

Återvinning och destruktion

Möbeln är i huvudsak en träprodukt. Återvinning sker genom demontering av gångjärn, handtag, lådgejdrar och eventuella möbelben och bordunderrede. Skåpstomme och bordskivor sorteras som träavfall, beslag, ben och bordunderrede som metallavfall och hjulsats som plastavfall