

Monteringsanvisning för Waste[©]

Några viktiga saker att tänka på vid uppställning av Waste[©]-moduler.

- Låda.



Lådan sätts in genom att den placeras på skenan och trycks på plats. Den ansluts automatiskt till skenan genom två spärrar.



Det är lika lätt att ta ut den. Spärrarna trycks in samtidigt som lådan skjuts framåt.



Med den lättillgängliga blå knappen är det enkelt att ta bort frontpanelen. Det gör det möjligt för möbelanvändarna att själva byta ut en skadad front.



Ett praktiskt tumhjul tillhandahålls för att justera frontpanelens höjd med ± 2 mm, vilket är viktigt för ett perfekt utseende: enkelt, exakt och utan verktyg. Sidjustering som utförs på endast en sida med $\pm 1,5$ mm



Höjjustering utan verktyg och enkel sidjustering kompletteras av den enkla justeringen av frontpanellutningen: Vrid relingsröret utan verktyg eller justera skruven i DesignSide-adaptorn.